

CAME ROLLING CODE

Programiranje koristeći prijemnik

1. Na prijemniku pritisnite željeni kanala na koji želite programirati.
2. Indikator LED će zateperiti.
3. Na daljincu pritisnite identičnu tipku kanala koji želite prijaviti. Ako želite sinronizirati više od jednog daljinka, odaberite na prijemniku kanal i pritisnite tipku tog kanala na svim ostalim daljincima.
4. Svaki put kada pritisnete tipku na daljincu LED se gasi.
5. Ponovite proces ako želite nove kanale.

Prijava koristeći daljinski upravljač

1. Držite tipku kanala na originalnom daljincu koji želite koristiti duže od 15sek .
2. LED na prijemniku trepće.
3. Pritisnite isti kanal koji želite prijaviti na novom daljincu.
4. Svaki put kada pritisnete tipku na daljincu LED se gasi.
5. Ponovite proces ako želite nove kanale.

