

ECOSTAR ROLLING CODE

Procedura prijave daljinaca unutar prijemnika

1. Pritisni tipku P na prijemniku. Crveni LED počinje treptati, što ukazuje da je započet proces programiranja.
2. Pritisni i drži tipku na daljincu dok LED dioda nepočne brzo treptati.
3. Pritisni i zadrži tipku na daljincu dok LED na prijemniku nepočne brzo treptati.
4. Jednom kad se brzo treperenje završi, tipka na daljincu je programirana.

