

MHOUSE ROLLING CODE

Prijava putem dajlinskih upravljača

1. Pritisni i drži pritisnutu tipku na daljincu koji želite programirati duže od 5sek.
2. Polako pritisnite tipku na prijavljenom daljincu 3 puta.
3. Polako pritisnite tipku na novom daljincu kako bi se sinkronizirao.

Programiranje direktno na prijemniku

1. Pritisnite tipku P1 na prijemniku duže od 3sek.
2. LED P1 zasvijetli, pusti tipku.
3. Imaš 10sek za pritisnuti bilo koju tipku na novom daljincu koji želiš sinkronizirati i držati je 2sek. ako je sinkroniziranje uspješno LED P1 3 puta zatrepće.
4. Nakon 10 sek mirovanja prijemnik izlazi iz procesa programiranja.
Ponovite korak 2 za dodavanje još daljinaca.

