

SOMMER ROLLING CODE

Programiranje direktno na prijemu

1. Pritisni tipku B na prijemu:
 - a. Jednom za kanal 1.LED (C.1) se osvijetli.
 - b. Dva puta za kanal 2. LED (C.2) se osvijetli.

Ako se unutar 10sek ne pošaljete nikakav signal prijemu se prebacuje u drugi mod.
Za deaktivaciju procesa programiranja pritisnite B dok se LED ne ugasi.

2. Pritisnite tipku na željenom daljincu.
LED za odabani kanal zatrepće pa se gasi.

Ponovi korake 1 i 2 za sve druge daljince.

