

TELCOMA FM ROLLING CODE

Prijava putem daljinskih upravljača

Iako želite proći ovaj proces programiranja morate posjedovati jedan prijavljeni 4 kanalni daljinac.

1. Pritisnite sve 4 tipke na već programiranom daljincu na duže od 4 sekunde.
2. Pustite tipke, unutar 2sek pritisnite jednu tipku na tom istom daljincu.
3. Unutar 2sek pritisnite tipku na novom daljincu..
4. Ako treba ponovite proces za sve tipke.

Programiranje direktno na prijemu

1. Pritisnite tipku P na prijemu da odgovara izlazu na koji želite prijaviti novi daljinac.
2. LED će zatreptati 5 puta.
3. Dok LED trepće pritisni tipku na novom daljincu koju želiš programirati.
4. Duže osvijetljen LED znači da je daljinac uspješno programiran.
5. Ponovite proces za sve ostale daljince koje želite prijaviti.

