

## PROGRAMIRANJE BENINCA DALJINSKIH UPRAVLJAČA

### Procedura za programiranje putem daljinskih upravljača

1. Ispred prijemnika pritisnite skrivenu tipku na već prijavljenom daljinskom upravljaču.
2. Unutar 5sec pritisnite tipku na originalnom daljincu koja odgovara tipci koju želite programirati. be associated with the new transmitter.
3. Unutar 5sec pritisnite tipku na kopiranom daljincu koja odgovara tipci iz koraka 2.

Prijemnik automatski prijavljuje kodove i izlazi iz procesa programiranja.

### Procedura za direktno programiranje unutar prijemnika

1. Unutar prijemnika kratko pritisnite tipku P.  
LED na prijemniku se pali na 3sec zatim gasi na 1sec pa pali ponovo na 5sec.
2. Pritisnite tipku na novom daljincu koju želite prijaviti dok crvena LED svijetli.  
Možete automatski nastaviti programirati ostale daljince ako unutar 5sec pritisnete tipku.
3. Nakon programiranja pričekajte 5sec za završetak procesa programiranja.

