

FADINI ROLLING CODE

Prijava putem dajlinskih upravljača

1. Pritisni tipke 1 i 2 istovremeno i pričekaj 10 sek, na daljincu koji želite prijaviti.
2. Pustite tipke, sada unutar 1 sek pritisnite obje tipke 1 i 2 na daljincu koji je već prijavljen i držite 15sek.
3. Na kraju pritisnite bilo koju tipku na daljincu koji želite prijaviti.

Prijava daljinca na prijemniku

1. Kratko spojite C1 s jumper-om na prijemniku.
2. U isto vrijeme pritisnite C na prijemniku i tipku1 na daljinskom upravljaču koji želite prijaviti duže od 5 sek.
3. Pustite tipke na daljincu i na prijemniku, zatim odspojite kratkospojnik C1.
4. Ponovite istu proceduru za sve kanale C1,C2,C3,C4.

